

Einbauanleitung

Balkon- und Terrassenrinne BTR

Sie haben sich für ein hochwertiges ZinCo-Produkt entschieden.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, falls Sie die Balkon- und Terrassenrinne BTR erstmalig verlegen.

Die Rinne besteht aus 3 Edelstahl-Teilen:

- 1 Abdeckung
- 1 Rinnenkörper mit angeflanschem Stoßverbinder
- 1 Satz (= 6 Stück) Schrauben

Im Gebrauchszustand beträgt die niedrigste Rinnenhöhe 40 mm, die höchste Stellung 55 mm. Die Rinnenbreite beträgt 10 cm, die Nutzlänge beträgt 100 cm.

Die Rinnenabdeckung ist mit einer Schutzfolie bedeckt.

Bitte erst abziehen, wenn die Fertigstellung der Arbeiten erfolgt.

Höhenjustierung:

die Verstellung erfolgt durch verdrehen der 6 Schrauben, die Abdeckung liegt auf den 6 Schraubenköpfen auf.

Reinigung:

Zur Reinigung kann der Rinnendeckel senkrecht nach oben herausgehoben werden.

Stossverbindung:

durch Zusammenstecken der angeflanschten Winkel wird eine saubere fluchtgerade Verlegung erzielt. Bei Einzelverlegung bzw. beim letzten Rinnenkörper müssen die Steckverbinder abgeschnitten werden.



Pass-Stücke:

maßgerechte Stücke können auf Wunsch geliefert werden. Eine bauseitige Anpassung kann durch Abtrennen / flexen hergestellt werden. (Achtung: nicht unter 53 cm)

Sonderbauteile:

im Gesamtkatalog erhältlich ist ein 90°-Eckstück mit Schenkellänge 22 cm, für Innen- sowie für Aussenecke verwendbar. (Andere Abmessungen nach Angabe lieferbar)

Einbau-Beispiel

