Zinco Dochtvlies DV 40, Rolle ca. 2 x 10 m, Flächenmasse ca. 600 g/m²

Artikelnummer: 2165

Einbauanleitung

Diese Einbauanleitung beschreibt die wesentlichen Schritte der Verwendung dieser Produkte. Bitte beachten Sie darüber hinaus die einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die Bestimmungen des Arbeitsschutzes.

Bei Gefahr von Sturm sollte die Verlegung nicht erfolgen.

Verlegung:
Die Verlegung von Dochtvlies DV 40 erfolgt lose auf Dränage-Elementen mit mind. 100 mm Überlappung, auch an Kopfstößen. Das Dochtvlies DV 40 ist so auszurollen, dass die Fasern des Vlieses in die Kammern des Dränelementes hineinragen. Die Überlappung hat an dem einseitig faserfreien Rand des Dochtvlieses zu erfolgen. An Dachrändern und aufgehenden Bauteilen wird das Vlies nicht hochgeführt. Um eine ganzflächige verlustfreie Versorgung mit Wasser zu gewährleisten, muss ein Durchhängen oder Überhängen des Vlieses verhindert werden. Am Dachrand und um Durchdringungen ist deshalb ein Kiesstreifen vorzusehen. Das Dochtvlies DV 40 ist nach Verlegung kurzfristig gegen Wegwehen zu sichern. Als Schutz gegen UV-Einstrahlung ist es unmittelbar nach der Installation abzudecken.

Schneiden:
Das Vlies ist mit einer geeigneten Faserschere zu schneiden. Über Dachabläufen ist das Dochtvlies DV 40 mind. entsprechend der Ablaufgröße auszuschneiden, ein Kreuzschnitt reicht nicht aus.

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de