

Zinco Retentions-Spacer RSX 150, Höhe 150 mm , Abmessung 0,60 x 0,60 m

Artikelnummer: 3415

Einbauanleitung

Diese Einbauanleitung beschreibt die wesentlichen Schritte der Verwendung dieser Produkte. Bitte beachten Sie darüber hinaus die einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die Bestimmungen des Arbeitsschutzes.

Verlegung:

Die Retentions-Spacer RSX werden auf einer Schutzlage, z. B. dem Systemfilter PV, auf dem wurzelfest abgedichteten Dach nebeneinander verlegt.

Die Spacer sind mit vier Verbindern pro Element gegen Verrutschen zu sichern. Hierzu sind spezielle Verbinder erhältlich, die in die Vertiefungen der RSX-Spacer gesteckt werden. In diesem Fall ist eine Verlegung mit Versatz nicht möglich.

Nach der Verlegung sind die RSX-Elemente unmittelbar abzudecken (UV-Schutz!). Um die Elemente gegen Wegwehen zu sichern ist es sinnvoll, sie z. B. mit Sand-/Substratsäcken zu beschweren. Sollten die RSX-Spacer länger als 30 m am Stück eingebaut werden, gilt es eine 50 mm breite Dehnfuge einzubauen.

Schneiden:

Die Elemente können mit einem handelsüblichen Winkelschleifer, einem Elektroschneider oder einem Heißdraht geschnitten werden. Alle RSX-Spacer können nur an Verbindungsstegen voneinander getrennt werden, ansonsten wird das Element zu instabil. Beim Schneiden ist darauf zu achten, dass die bereits verlegten Lagen auf keinen Fall beschädigt werden. Sollte doch einmal eine Beschädigung auftreten, so ist diese sofort zu melden und zu beheben. Über Dachabläufen sind die RSX-Elemente entsprechend der Ablaufgröße auszuschneiden.