Zinco Stoßverbinder für Klemmprofil AP 150

Artikelnummer: 7643

Einbauanleitung

Diese Einbauanleitung beschreibt die wesentlichen Schritte der Verwendung dieser Produkte. Bitte beachten Sie darüber hinaus die einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die Bestimmungen des Arbeitsschutzes.

Einbau:
Anschlussbahnen müssen am oberen Randbereich und an aufgehenden Bauteilen mit Klemmprofilen dauerhaft gegen Abrutschen gesichert werden.

Die Befestigung der Klemmprofile erfolgt mit geeigneten Schrauben (max. 8 mm Durchmesser und entsprechenden Dübeln. Um einen ausreichenden Anpressdruck zu erzielen, müssen für die Befestigung alle vorgestanzten Löcher genutzt werden.

Die Klemmprofile sind an den Stößen mit Zinco Klemmprofil AP Stoßverbindern zu verbinden. Ecksituationen werden unter Verwendung von Zinco Klemmprofil AP Innen- bzw. Außenecken ausgeführt.

Wird der obere Rand des Klemmprofils nicht durch einen Überhangstreifen oder eine Wandbekleidung vor der Bewitterung geschützt, ist der obere Rand mit einer Fase aus geeignetem Dichtstoff von mindestens 10 mm Breite und 6 mm Dicke zu versehen. Diese Dichtstofffasen sind regelmäßig zu warten.

Schneiden:
Die Klemmprofile können mit einem Winkelschleifer geschnitten werden. Beim Schneiden ist der Funkenflug zu beachten (Brandgefahr, Verletzungsgefahr usw.). Wichtig ist auch, dass die scharfen Kanten nach dem Schneiden entgratet werden. Beim Schneiden ist darauf zu achten, dass die Dachabdichtung auf keinen Fall beschädigt wird. Sollte doch einmal eine Beschädigung auftreten, so ist diese sofort zu melden und zu beheben.

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de