Zinco Verriegelungsset für KS6 und KS10 2 Verriegelungen und 1 Vierkantschlüssel

Artikelnummer: 9031

Einbauanleitung

Einbau Verriegelungsset (Nur beim Kontrollschacht mit Deckel möglich):
Bei der Verwendung eines Verriegelungssets, wird dieses in die Fingerlöcher des Deckels eingebaut. Dazu werden die Muttern auf der Rückseite der Verriegelung abgeschraubt, die Verriegelungen von oben durch das jeweilige Loch gesteckt und so ausgerichtet, dass die Viertelumdrehung des Schließmechanismus am Rand des Kontrollschachtes greift. Zum Schluss werden die Muttern von der Unterseite des Deckels her wieder angebracht und festgezogen.

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de