

Zinco Fassadenrinne FTR 55/75-G H: 55-75 mm, B: ca. 145 mm, L: ca. 1 m

Artikelnummer: 4748

Einbauanleitung

Diese Einbauanleitung beschreibt die wesentlichen Schritte der Verwendung dieses Produkts. Bitte beachten Sie darüber hinaus die einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die Bestimmungen des Arbeitsschutzes.

Die Rinnen weisen immer einen geschlitzten Rinnenkörper auf, durch den das anfallende Wasser über entsprechend dimensionierte Dränageschichten zu den Abläufen geleitet wird.

Einbau:

Die Fassaden- und Terrassenrinnen FTR sind zur direkten Verlegung in Schüttgüter geeignet. Da es sich um Aluminiumrinnen handelt, ist die Verlegung in Mörtel nicht möglich.

Die Verbindung mehrerer Rinnen erfolgt über Stoßverbinder. Im hochgeklappten Zustand bilden diese den Abschluss der Rinne. Pro Rinne wird ein Stoßverbinder mitgeliefert.

Sind Eckstücke notwendig, so werden diese wie die oben beschriebenen Rinnen verlegt. Die bereits vorgefertigten 90°-Ecken werden ebenso wie die Rinnen mit je einem Stoßverbinder geliefert.

Die Höhenanpassung erfolgt von oben durch Herausdrehen der Schrauben.

Schneiden:

Die Fassaden- und Terrassenrinnen können mit einem handelsüblichen Winkelschleifer mit einer Metallscheibe zugeschnitten werden. Das Einkürzen der Rinnen muss auf der gelochten Hälfte erfolgen, damit die als Auflager dienenden Schrauben versetzt werden können. Beim Alu-Rost ist gegebenenfalls der dem Schnitt am nächsten liegende Verstärkungssteg zu versetzen.

Bei dem verzinkten Gitterrost sind die scharfen Kanten nach dem Schneiden zu entgraten und die Schnittstellen gegen Korrosion zu schützen, z. B. mit Kaltverzinkspray.