

Zinco Betonwinkelstein-Außenecke, Höhe 30 cm, Winkel 90°

Artikelnummer: 5031

Einbauanleitung

Diese Einbauanleitung beschreibt die wesentlichen Schritte der Verwendung dieser Produkte. Bitte beachten Sie darüber hinaus die einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die Bestimmungen des Arbeitsschutzes.

Die Betonwinkelsteine werden auf dem Drainage-Element direkt in Beton oder Mörtel gesetzt.

Der Betonwinkelstein ist beidseitig verwendbar, somit bleibt Ihnen selbst überlassen, wie sie den Winkelstein aufstellen.

Die Innen- und Außenecken, die aus je zwei 45° Winkeln bestehen, sind nicht beidseitig verwendbar, sondern müssen für die entsprechende Höhe bestellt werden; sie werden ebenfalls auf dem Drainage-Element direkt in Beton oder Mörtel gesetzt.

Die Edelstahlblende ist passend für beide Verlegearten und wird einfach von oben auf die Betonwinkelsteine geschoben. Mit einem handelsüblichen Winkelschleifer mit einer Metallscheibe kann die Edelstahlblende nach Belieben zugeschnitten werden. Beim Schneiden ist der Funkenflug zu beachten (Brandgefahr, Verletzungsgefahr usw.). Wichtig ist auch, dass die scharfen Kanten nach dem Schneiden entgratet werden.