

18 V Brushless Akku-Laubgebläse OBV18

RYOBI®



BRUSHLESS



- Leistungsstarke Brushless-Motortechnologie für effektives Arbeiten
- Turbo-Modus erhöht die Leistung selbst für härteste Aufgaben
- Einfacher Wechsel zwischen Gebläse- und Saugfunktion
- Ergonomischer Griff für komfortables Arbeiten auch nach langer Betriebsphase
- Variabel einstellbare Geschwindigkeit für optimale Kontrolle
- Ideal für harte Oberflächen wie Zufahrten, Wege und Terrassen

Air Volume [Blow Mode] [km per h]	2.5
Air Volume [Vac Mode] [km per h]	6
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Artikelnummer	5133003661
Delivered in	Recyclable Carton
Gewicht [ohne Akku] [Kg]	3.7
Gewicht mit Akku (kg)	4.1
Gleichspannung (V)	18
GTIN	4892210157904
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Luftgeschwindigkeit (km/h)	200
Luftvolumen (m ³ /min)	6.0
Sound Power [dB Lwa]	97.4
Spannung	18V
Spannung (V)	18
Standardausrüstung / Lieferumfang	45L Laubfangsack, Schultergurt, Führungsrollen
Vibration Level Auxiliary Handle [m/s ²]	0.4
Vibration Level Main Handle [m/s ²]	0.4
Vibration Unsicherheit (m/s ²)	1.5
Vibrationspegel (m/s ²)	0.4

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.