

# 18 V ONE+ Akku-Bodenhacke, ohne Akku und Ladegerät RY18CVA-0

# RYOBI

18V ONE+



18V ONE+ 3 JAHRE GARANTIE

- Die Bodenhacke lockert den Boden auf, wodurch Nährstoffe, Luft und Wasser besser zu den Pflanzen gelangen können
- 3 Geschwindigkeitseinstellungen, ideal für eine Vielzahl von Anwendungen
- Werkzeuglose Umstellung von 4 auf 2 Hackmesser um enge Bereiche zu bearbeiten
- Verstellbarer Handgriff und Teleskopstiel für komfortable Anwendung
- Einfach abnehmbare Schmutzabdeckung zum schnellen Reinigen der Hackmesser

Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Artikelnummer	5133005047
Gewicht [ohne Akku] [Kg]	4.8
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	5.2
GTIN	4892210189400
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A))	75.8
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Spannung	18V
Spannung	18V
Vibration Unsicherheit (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrationspegel (m/s <sup>2</sup> )	1.35

\*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.