

# CoraSept Flächendesinfektion

- ▶ **Wirksam auch gegen Coronavirus-/COVID-19-Auslöser „SARS-CoV-2“**

## Merkmale

- ▶ Reinigt und desinfiziert Oberflächen
- ▶ Schnelle Wirksamkeit
- ▶ Wirksam gegen Bakterien (z. B. EHEC) und behüllte Viren (Influenza-Viren, HIV, HBV, HCV, H5N1/H1N1 - Vogel- und Neue Grippe)
- ▶ Breites Wirkspektrum
- ▶ Zum einfachen Aufsprühen und Auftragen mit einem Tuch
- ▶ Biologisch abbaubar
- ▶ BAuA-Registrier-Nr. N-89716

## Verarbeitungsvorteile

- ▶ Einfache Anwendung
- ▶ Wirkt je nach gewählter Einwirkzeit bakterizid und viruzid

## Anwendungsbereiche

- ▶ Zur Reinigung von medizinischen Einrichtungen, Toiletten, Betten, Inventar von Krankenhäusern, Altenheimen, Kindergärten und sanitären Einrichtungen
- ▶ Desinfektion und Reinigung von Büro- und Arbeitseinrichtungen
- ▶ Solarien und Saunabereiche





# CoraSept Flächen- desinfektion

**Inhalt 5 l**  
Art.-Nr. 299 39 5000

## Einsatzbereich

- ▶ Büro und Arbeitsplatz
- ▶ Luft- und Klimatechnik
- ▶ Sanitärbereich
- ▶ Medizinbereich

## Verarbeitung

Mit beko CoraSept Flächendesinfektion die zu reinigenden Flächen einsprühen und mindestens eine Minute einwirken lassen. Die Oberflächen können anschließend mit einem feuchten Tuch nachgewischt werden.

## Hinweise

- ▶ Biozide sicher verwenden.
- ▶ Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

## Zubehör

	Art.-Nr.
CoraSept Handdesinfektion 1 l	299 69 1000
Hand- & Flächendesinfektion 100 ml	290 1 100
Performance Rundflasche 750 ml	PZ-220-750
Double-Action Sprühkopf	PZ-250-750



## Technische Daten

<b>Verarbeitbar</b>	von +5° C bis +30° C			
<b>Farbe</b>	transparent			
<b>Dichte</b>	ca. 0,87 g/cm <sup>3</sup>			
<b>Haltbarkeit</b>	36 Monate			
<b>Lagerung</b>	von +10° C bis +30° C, trocken			
<b>Inhalt/Verpackung</b>	Kanister 5 l IBC 1000 l	4 Stück/Karton 1 Stück	112 Stück/Palette 1 Stück	Art.-Nr. 299 39 5000 Art.-Nr. 299 39 1

